

お知らせ

「洗濯機で洗える」表示をしているラグ・カーペットをご使用のお客様へ

上記表示をしているラグ・カーペットを洗濯機で洗う場合、洗濯機の一部機種で破損・故障の原因となることが判明いたしました。つきましては、下記の通り、洗濯する前に洗濯機の取扱説明書を今一度ご確認くださいようお願いいたします。

ご注意

ラグ・カーペットなどを洗濯機で洗う場合、その洗濯機の種類等によりご使用できない場合がございます。

その際には「手洗い」をお勧めします。

(お使いの洗濯機の取扱説明書をご確認ください)

洗濯機の破損・故障の原因になります



■本件のお問い合わせは以下のフリーダイヤルまで

☎0120-110-180お客様相談室