

## 特定化学物質含有量表示

### 電子レンジ（商品コード：商品名）

8971542：ヒガシホヨウデンシレンジ WH 50Hz      8971543：ニシホヨウデンシレンジ WH 60Hz  
 8971554：ヒガシホヨウデンシレンジ BK 50Hz      8971555：ニシホヨウデンシレンジ BK 60Hz

ユニット (大枠分類)	化学物質記号					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
本体外装	○	○	○	○	○	○
電気部品	除外項目	○	除外項目	○	○	○
内部構造品	○	○	○	○	○	○
制御基板	除外項目	○	○	○	○	○
付属品	○	○	○	○	○	○

JIS C 0950

注記1：“○”は、算出対象物質の含有率が含有基準値以下を示します。

注記2：“除外項目”は、算出対象物質がJ-Mossの除外項目に該当していることを示します。

注記3：化学物質記号凡例：Pb（鉛）、Hg（水銀）、Cd（カドミウム）、Cr(VI)（六価クロム）、PBB（ポリプロモビフェニル）、PBDE（ポリプロモジフェニルエーテル）

8970598：デンシレンジ MM717CUK 60Hz      8970599：デンシレンジ MM717CUK 50Hz  
 8970766：デンシレンジ MM720CUK 50Hz      8970767：デンシレンジ MM720CUK 60Hz  
 8970768：オープンレンジ ET616AJV      8970892：デンシレンジ MM720CUKN 50Hz  
 8970893：デンシレンジ MM720CUKN 60Hz      8971453：デンシレンジ MM720CUKN GY50Hz  
 8971454：デンシレンジ MM720CUKN GY60Hz      8971521：オープンレンジ ET516AJV  
 8971522：デンシレンジ MM720CUKN2 50Hz      8971523：デンシレンジ MM720CUKN2 60Hz  
 8971524：デンシレンジ MM720CUKN2 GY50Hz      8971525：デンシレンジ MM720CUKN2 GY60Hz  
 8971557：フラットデンシレンジ EM-520X\_WH      8971558：フラットオープンレンジ ET-626A\_WH  
 8971606：フラットデンシレンジ EM-520X\_BK      8971607：フラットオープンレンジ ET-626A\_BK  
 8971615：オープンレンジ ET516AJV\_N      8971632：ヒガシホヨウデンシレンジ 50Hz  
 8971633：ニシホヨウデンシレンジ 60Hz      8971655：マイコンデンシレンジ 17L BN20M WH  
 8971656：マイコンデンシレンジ 17L BN20M BK      8971658：フラットデンシレンジ 17L BN20K WH  
 8971661：フラットオープンレンジ 16L BN16A WH      8971663：フラットデンシレンジ BN520X WH  
 8971664：フラットオープンレンジ BN626A WH

ユニット (大枠分類)	化学物質記号					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
本体外装	○	○	○	○	○	○
電気部品	除外項目	○	○	○	○	○
内部構造品	○	○	○	○	○	○
制御基板	除外項目	○	○	○	○	○
付属品	○	○	○	○	○	○

JIS C 0950

注記1：“○”は、算出対象物質の含有率が含有基準値以下を示します。

注記2：“除外項目”は、算出対象物質がJ-Mossの除外項目に該当していることを示します。

注記3：化学物質記号凡例：Pb（鉛）、Hg（水銀）、Cd（カドミウム）、Cr(VI)（六価クロム）、PBB（ポリプロモビフェニル）、PBDE（ポリプロモジフェニルエーテル）